



SPECIFICHE

Valvola di compensazione posta a fine di ogni tratta chiude l'anello, serve oltre che per il caricamento del liquido in fase di installazione, alla compensazione della pressione, qualora venga posto un peso permanente su di un solo tubo.

Viene utilizzata per la manutenzione e/o verifica periodica di pressione.

Dimensioni: 90x90x100(h) mm

31-08-2017